

TENSÃO DE ENTRADA ES Voltaje de Entrada FR Tension d'Entrée EN Input Voltage

DC 24V

CORRENTE DE TRABALHO ES Corriente de Trabajo FR Courant de Travail EN Working Current

150mA

TIPO DE REDE ES Tipo de Red FR Type de Réseau EN Network Type

2.4GHz frequency band Wi-Fi network

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO ES Temperatura de Funcionamiento FR Température de Fonctionnement EN Working Temperature

-20°C ~+50°C

- PT Faça o download e instale a aplicação F-Linx no seu smartphone. Registe-se e faça o Login.**
ES Descargue e instale la aplicación F-Linx en su teléfono. Regístrese e inicie sesión.
FR Téléchargez et installez l'application F-Linx sur votre smartphone. Inscrivez-vous et connectez-vous.
EN Download and install the F-Linx application on your smartphone. Register and Login.






- PT Selecione Adicionar Dispositivo**
ES Seleccione Agregar dispositivo
FR Connectez Ajouter Nouveau Produit
EN Connect the Wi-Fi module to the Operator USB port.



- PT Selecione Tipo de Porta Seccionada / Residencial ou Industrial**
ES Seleccione Tipo de Automatismo / Para Residencial o Para Industrial
FR Sélectionnez le type de porte sectionnelle / Résidentielle ou Industrielle
EN Select Type of Sectional Door / Residential or Industrial



- PT Conecte o módulo Wi-Fi na porta USB correspondente do Automatismo.**
ES Conecte el módulo Wi-Fi al interfaz USB correspondiente del automatismo.
FR Connectez le module Wi-Fi à l'interface USB correspondante de l'automatisme.
EN Connect the Wi-Fi module to the Operator USB port.



- PT Procure e selecione o automatismo seguindo as instruções na aplicação.**
ES Busque y seleccione el automatismo siguiendo las instrucciones de la aplicación.
FR Recherchez et sélectionnez l'automatisme en suivant les instructions de l'application.
EN Search and select device by following the instructions in the app.

PT NOTA: O módulo USB WiFi suporta apenas rede 2.4G. Escolha a rede wireless correta ao configurar no dispositivo.

ES NOTA: El módulo WiFi USB solo admite redes 2,4G. Elija la red inalámbrica correcta al configurar en el dispositivo.

FR REMARQUE : Le module WiFi USB prend uniquement en charge le réseau 2,4G. Choisissez le bon réseau sans fil lors de la configuration sur l'appareil.

EN NOTE: The USB WiFi module only supports 2.4G network. Choose the correct wireless network when configuring on the device.

Start your smart life



www.moveautomation.pt

find more

