


Warning Light

FLM1

move[®]
automation

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
FR MANUEL D'INSTRUCTION
EN INSTRUCTIONS MANUAL

www.moveautomation.pt



PT PIRILAMPO
ES LAMPARA DESTELLANTE
FR GYROPHARE UNIVERSEL LED
EN UNIVERSAL LED FLASHING LIGHT




PT ALIMENTAÇÃO: 24V DC/AC & 80V-250V AC
ES VOLTAGE DE TRABAJO: 24V DC/AC & 80V-250V AC
FR TENSION DE TRAVAIL: 24V DC/AC & 80V-250V AC
EN WORK VOLTAGE: 24V DC/AC & 80V-250V AC

PT Antena: 433.92 MHz
ES Antena: 433.91 MHz
FR Antenne: 433.91 MHz
EN ANTENNA: 433.92 MHz


PT INSTALAÇÃO - Plano Horizontal

ES INSTALACIÓN - Plan Horizontal
FR INSTALLATION - Plan Horizontal
EN INSTALLATION - Horizontal Plane




1 PT Conecte a parte superior transparente e a parte inferior.

ES Conecte la tapa superior transparente y la tapa inferior.
FR Connectez le couvercle transparent supérieur et inférieur.
EN Connect the transparent top cover & bottom cover.




2 PT Conecte a parte transparente à base.

ES Conecte la parte transparente a la base.
FR Connectez la partie transparente à la base.
EN Connect the transparent part to the base.



3 PT Fixar parte transparente à base com parafusos fornecidos.

ES Fijar parte transparente a la base con tornillos suministrados.
FR Fixez la partie transparente à la base avec les vis fournies.
EN Fix the transparent cover and base with screws.




4 PT Fixe a base inferior e conecte-a com a parte superior.

ES Fije la base inferior y conéctela con la parte superior.
FR Fixez la base inférieure et connectez-vous avec le couvercle.
EN Attach the bottom base and connect it to the top.

PT INSTALAÇÃO - Plano Vertical

ES INSTALACIÓN - Plan Vertical
FR INSTALLATION - Plan Vertical
EN INSTALLATION - Vertical Plan




1 PT Fixe a base com o conector na parede.

ES Fijar la base con conector en la pared.
FR Fixez la base avec le connecteur au mur.
EN Fix the base connector on the wall.



2 PT Fixe o conector no pirilampo

ES Fijar el conector con lampara destellante
FR Fixer le connecteur avec gyrophare
EN Fixer le connecteur avec



3 PT Conecte o pirilampo com o conector com o pino fornecido

ES Conecte la lampara destellante con el conector con la clavija suministrada
FR Connecter le gyrophare au connecteur avec la broche fournie
EN Connect the warning light to the connector with the supplied pin.



move[®]
automation



- 1** PT Conecte 24V AC / DC ou 80V-250V AC com o conector GND.
 ES Conecte 24V AC/DC o 80V-250V AC con el conector GND.
 FR Connecter 24V AC/DC ou 80V-250V AC avec le connecteur GND.
 EN Connect 24V AC/DC or 80V-250V AC with the GND connector.
- 2** PT Pressione o interruptor para cima, o pirilampo continuará aceso.
 ES Presione el interruptor hacia arriba, la lampara continuará encendida.
 FR Appuyez sur l'interrupteur, le gyrophare continuera à s'allumer.
 EN Push the switch up, the warning light will keep on.
- 3** PT Pressione o interruptor para baixo, o pirilampo vai piscar.
 ES Presione el interruptor hacia abajo, la lampara parpadeará.
 FR Appuyez sur l'interrupteur, le gyrophare clignotera.
 EN Push the switch down, the warning light will flash.

